

FLEXFURNIER®



WWW.FLEXFURNIER.DE

+31 6 201 332 35

**DIE SCHÖNSTEN SACHEN
KANNST DU NICHT
KAUFEN.**

DIE MACHST DU SELBST.

Sehr geehrter Kunde,

bevor Sie mit der Verlegung Ihres FlexFurnier beginnen, bitten wir Sie, unser Produkt auf Mängel zu überprüfen. Falls es nicht wie vereinbart geliefert wurde, wenden Sie sich bitte an info@flexfurnier.de.

Nach der Verwendung übernehmen wir keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden. Bei dem Kleber von Bijlard handelt es sich lediglich um ein Nebenprodukt und wir können keine Verantwortung übernehmen, wenn der Kleber nicht ordnungsgemäß funktioniert, deshalb testen Sie ihn bitte zuerst. Dies gilt auch für andere klebende Produkte. Weitere Informationen finden Sie auf Bijlard.com und auf unserer Website.

Wir helfen Ihnen gerne dabei, eine Lösung zu finden.

Viel Freude mit Ihrem FlexFurnier.



Vorbereitung zum Verkleben

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf die Sie den FlexFurnier kleben möchten, glatt und sauber (fett- und staubfrei) ist. Auch die Temperatur im Raum sollte möglichst konstant sein.

Achtung! Um ein schlechtes Resultat zu vermeiden, achten Sie bitte auf Folgendes:

- Verwenden Sie nicht zu wenig oder zu viel Kleber.
- Kleben Sie FlexFurnier nicht auf die Oberfläche, solange der Kleber noch nicht richtig angetrocknet ist.
- Vermeiden Sie drastische Temperaturunterschiede/Verklebung auf warmen Oberflächen (+30 Grad).
- Drücken Sie das Furnier nach dem Verkleben fest genug an.

Drücken

Der vielleicht wichtigste Schritt! Drücken Sie alle Stellen mit Ihren Händen oder einer Andruckrolle fest an. Wenn Sie dies nicht tun, haftet der Kleber nicht gut und kann sich lösen.

Kleber auftragen

Tragen Sie den Kleber auf beide Oberflächen auf und achten Sie darauf, weder zu viel noch zu wenig Kleber zu verwenden. Die gesamte Fläche sowie die Ränder sollten bedeckt sein. Lassen Sie den Kleber ca. 10 Minuten antrocknen (die Dauer ist abhängig von der Raumtemperatur).

Kleben

Sobald die gesamte Fläche mit Kleber bedeckt wurde und der Kleber gut angetrocknet ist, können die Flächen übereinander gelegt werden. Seien Sie vorsichtig, denn sobald der Kleber in Kontakt kommt, klebt er zusammen.

Trocknen lassen

Stellen Sie sicher, dass das Furnier ohne zu starke Temperaturschwankungen oder extreme Temperaturen trocknen und verkleben kann. Nach 24 Stunden lässt sich das Furnier lackieren oder anderweitig behandeln. Wasserhaltige Lacke wirken lösend, daher sollte sie nur mit dünnen Schichten arbeiten.

Produkt-Informationen:

Das Furnier klebt auf einer Papierunterlage. Dadurch ist es biegsam und lässt sich leicht zuschneiden und auf jede glatte Oberfläche kleben. Jeder Baum ist verschieden, so dass jede Platte von FlexFurnier einzigartig ist.

Anleitungsvideos:

Unsere Website enthält Anleitungsvideos, die zeigen wie Sie FlexFurnier verwenden.

Bijlard Informationen:

Auf Bijlard.com finden Sie Informationen über den Klebstoff.

Endbearbeitung:

Lassen Sie genug Zeit vergehen, um den Kleber trocknen zu lassen. FlexFurnier kann mit Lack, Beize oder Öl/Wachs behandelt werden.

